

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАНЕЛЕЙ

1. Правила хранения панелей

- 1.1. Хранение панелей осуществляется строго в горизонтальном положении на стандартных деревянных палетах (поддонах), предназначенных для складирования крупноформатных листов и выдерживающих большие нагрузки. Запрещается ставить панели на ребро и прислонять их к вертикальной поверхности.
- 1.2. Площади, предназначенные для хранения панелей должны быть максимально ровными (без уклонов и локальных бугров или выбоин), а также обеспечивать минимальный риск попадания грязи, мелких частиц, пыли на поверхность панелей или между ними при хранении, погрузке-разгрузке.
- 1.3. Нижние панели, складированные на поддоне, должны лежать на ровной подложке, а верхние должны быть укрыты защитной пленкой и прижаты, равномерно распределенной по поверхности листа нагрузкой. Все панели должны быть уложены ровно.
- 1.4. Необходимо обеспечить постоянные климатические условия по температуре и влажности во всем объеме (со всех сторон складироваемых панелей должны быть одинаковые климатические условия), а также исключить резкие и неравномерные температурные воздействия, попадание осадков и прямых солнечных лучей, не допускать образование конденсата между панелями и укрывным материалом (пленкой, тентом и т.п.).
- 1.5. Если панели имеют на поверхности защитную пленку, необходимо исключить хранение панелей с удаленной пленкой только с одной стороны. Защитную пленку необходимо удалять одновременно с двух сторон.
- 1.6. Если производителем предусмотрены дополнительные прокладочные материалы между листами, то при переупаковке палеты либо при формировании стопки деталей, полученных после распиловки материала, необходимо использовать этот же прокладочный материал.
- 1.7. Не рекомендуется использовать панели сразу после транспортировки и хранения в климатических условиях резко отличающихся от климатических условий на объекте их использования. Рекомендуется провести акклиматизацию панелей в течение примерно 72 часов.

2. Правила погрузки, разгрузки и транспортировки панелей

- 2.1. Погрузка и разгрузка панелей, складированных на поддоне, должна происходить с осторожностью во избежание повреждения кромок и поверхностей панелей. Панели необходимо поднимать строго вертикально, запрещается их стаскивать.
- 2.2. Транспортировка панелей осуществляется строго в горизонтальном положении на поддонах, предназначенных для перевозки крупноформатных листов и выдерживающих большие нагрузки. Запрещается транспортировать панели в вертикальном положении (на ребре).
- 2.3. При транспортировке листы на поддоне должны быть зафиксированы специальными стяжками, а сами поддоны специальными ремнями.
- 2.4. Во время погрузо-разгрузочных и работ и транспортировке следует исключить возможность попадания инородных частиц между панелями, это может привести к повреждениям внешнего слоя (царапины, потертости, вмятины и т.д.).